# **MITSUBISHI**

三菱電機 一体空冷式 単段コンデンシングユニット

**ERA-P** 

<冷媒:R404A対応>

取扱説明書

(ERA-P190A·P220A·P300A)

ERA 形コンデンシングユニットは、新しい時代の省力機器として開発された新鋭機で、高性能半密閉形単段圧縮機、 凝縮器、さらに運転操作に必要な制御機器、保護機器を組み込んだ制御箱などを備えており、その優れた性能は必ず や皆さま方の信頼に応えるものと確信しております。

本説明書には「三菱電機 ERA 形コンデンシングユニット」の保守管理ならびにサービス業務の任に当たられている 方々のために、その構造、据付、運転、保守一般について特に知っておいていただきたい事項を記載しておりますの で、据え付け前および使用前に必ず一読され、常によく整備された状態で本機をご愛用いただきますようお願い申し あげます。

## 目 次

			Page
安:	全のた	ために必ず守ること	i
1		の名称	
2		チャージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3	制御	箱の外観と各部の名称	4
4	試運	転前作業······	5
5	運転		
	5.1	始動	. 5
	5.2	始動失敗	• 5
	5.3	圧縮機容量制御段階	. 6
	5.4	運転中の点検事項	• 7
	5.5	運転	. 8
	5.6	停止	. 8
	5.7	運転日誌	• 9
	5.8	使用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 9
6	保護	装置セット値一覧表	
	6.1	保護装置および制御機器セット値一覧	
	6.2	保護装置および制御機器の作動チェック	· 10
7	保守	管理	11
	7.1	試運転初期	• 11
	7.2	運転保守管理の要点	• 11
	7.3	保守管理の目安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 12
	7.4	長期運転休止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	7.5	長期運転休止後の始動について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 12
	7.6	一般注意事項	• 12
	7.7	機器の耐用年数および経年保守点検計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 12
8	不具	合現象とその対策	13
9	付表	および付図	
	9.1	Heavilla I Section of the Control of	
	9.2	冷媒配管系統図	
	9.3	運転日誌	. 16
		R 4 0 4 A 特性表·······	
1.0	保証	期間終了後のサービスについて	1.8

## 安全のために必ず守ること

- ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのものです。

# 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいも の。 注意 誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるも の。

- 据付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、この取扱説明書は、工事説明書とともにお客様で保管いただくように依頼してください。
- お使いになる方は、工事説明書とともに、いつでも見られるところに大切に保管し、移設・修理の時は、運転される方にお渡し下さい。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡し下さい。

## < 1. 使用上の注意事項>

## ▲ 警告

- (1) 空気吹き出し口や吸い込み口に指や棒を入れないで下さい。内部でファンが高速回転 しておりますのでケガの原因になります。
- (2) 異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。
- (3) 電源スイッチやブレーカー等の入り切りによりユニットの運転・停止をしないでください。感電や火災の原因になります。
- (4) 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると、 有毒ガスが発生する原因になります。

## ⚠ 注意


- (5) 濡れた手でスイッチを操作しないでください。 感電の原因になることがあります。
- (6) 長期使用で据付台等が傷んでないか注意してください。傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、けが等の原因になることがあります。
- (7) ユニットを水洗いしないでください。(機械室内部) 感電の原因になることがあります。
- (8) 掃除をする時は必ずスイッチを「停止」にして、電源スイッチも切ってください。内 部でファンが高速回転しておりますのでケガの原因になります。
- (9) 空気側熱交換器のアルミフィンには触れないでください。 触れると、ケガの原因になることがあります。
- (10) ユニットの上に乗ったり、物を乗せたりしないでください。 落下・転倒等によりケガの原因になることがあります。


## ⚠ 注意 正しい容量のヒューズ以外は使用しないでください。 (11)針金や銅線を使用すると火災の原因となります。 可燃性スプレーをユニットの近くに置いたり、ユニットに直接吹きかけたりしないで (12)ください。発火の原因となることがあります。 バルブ類は、取扱説明書・工事説明書・銘板の指示に従い、全て開閉状態を確認して (13)ください。特に、保安上のバルブ(安全弁等)は運転中は開けてください。開閉状態 に誤りがあると、水漏れや火災・爆発等の原因になることがあります。 ユニットのキャビネットや電送箱の蓋を外したままの運転は行わないでください。充 (14)電部を露出した状態での運転は、感電や火災の原因となることがあります。 (15)電磁接触器を指で押して圧縮機等を運転しないでください。むりやり運転させると、 感電・火災の原因となることがあります。 (16)保護装置の設定は変更しないでください。 不当に変更されると、製品の破裂、火災等の原因になることがあります。 (17) 圧縮機や冷媒配管などの高温部には触れないでください。 高温部に触れると、やけどの恐れがあります。 (18)火気使用中にフロンガス (R404A) を漏らさないように注意してください。フロンガ スが火に触れると分解して有毒ガスを発生させ、ガス中毒の原因になります。配管な ・どの溶接作業は、密閉された部屋で実施しないでください。また、試運転前に確実に ガス漏れ検査を実施してください。

## <Ⅱ.移動・修理時の注意事項>


## ⚠ 警告 (19) 修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理に不備があると、感電・火災などの原因になります。 改造は絶対に行なわないでください。 (20)感電・火災等の原因になります。 (21) ユニットを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談くだ さい。据え付けに不備があると、感電・火災等の原因になります。 (22) 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気をしてください。 冷媒ガスが火災に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

	<u>企 注意</u>
(23)	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	火災や爆発の原因となることがあります。
(24)	 保護装置を短絡して、強制的な運転は行なわないでください。
	火災や爆発の原因となることがあります
(25)	保護装置の設定は変更しないでください。
	火災等の原因になることがあります。
(26)	冷媒の溶栓をハンダ付けしないでください。
	規定外の溶栓を使用されますと、爆発の原因となることがあります。
(27)	屋内で修理される場合は、換気に注意してください。換気が不十分な場合、万一冷媒
	が漏洩すると酸欠事故につながる原因となることがあります。
(28)	火気使用中にフロンガス(R404A)を漏らさないように注意してください。フロンガ
	スが火に触れると分解して有毒ガスを発生させガス中毒の原因になります。配管など
	の溶接作業は密閉された部屋で実施しないでください。また試運転前に確実にガス漏
	れ検査を実施してください。






正面図



側面図




2

## 2 冷媒チャージ

(1) 冷媒のチャージ手順

冷媒チャージは次の手順で行ってください.




## (2)冷媒チャージ量

- (イ) 冷媒充填量が少なすぎたり、ガス洩れにより冷媒ガスが不足すると、低圧圧力が下がり油戻しが悪くなります。また、過熱運転にもなります。
- (D) 最小冷媒量は、庫内温度を所定の温度まで下げ、凝縮温度をできるだけ下げた状態(定常状態)で、液管サイトグラスからフラッシュガス(気泡)が消える冷媒量です。実際の冷媒充填では運転時の過渡現象等を考慮してさらに10%程度の冷媒を追加しておく必要があります。

適正冷媒チャージ量=最小必要冷媒量×1.1

計器板詳細

#### 電源端子台 補助継電器 補助継電器 圧力開閉器 (高低圧) 630 O O O 2U 2U 2L 3X 23 1 2 X 2 C ・圧力開閉器 (ポンプダウン) 63A H 圧力部 接着用端子 (高圧) PS1 中田市 圧力開閉器 (凝縮器ファンコントロール) 52C PS PS 42C 6C + (51C) (低圧) 操作開閉器 (入一切・リセット) TS2 圧力開閉器 (容量制御) (油圧) B 30 D 圧縮機用 電磁接触器 操作開閉器 (圧縮機入ーポンプダウン) (油圧)



## 4 試運転前作業

始動前チェック

## 注意

バルブ類は、取扱説明書・工事説明書・銘板の指示に従い、全て開閉状態を確認してください。特に、保安上のバルブ(安全弁等)は運転中は開けてください。 開閉状態に誤りがあると、水漏れや火災・爆発等の原因になることがあります。

- (イ)電源電圧は銘板値の±10%以内であること、および相間電圧のアンバランスは±2%以内であることを確認ください. (ロ)クランク室油面がのぞき窓の半分以上あり、かつクランク室ヒータは連続 24 時間以上通電されていたことを確認してください. (油温 35~45℃)
- (ハ)圧縮機吐出止弁・受液器液出口止弁など運転中開けておくべき止弁はすべて開いてあることを確認してください.
- (二)エアパージ弁・油補充弁など運転中閉止しておくべき止弁は全て完全に閉止されていることを確認してください.
- (木)圧縮機およびクランク室ヒータを含め制御回路の絶縁抵抗を測定し、異常がないことを確認してください.

主回路: 3 ΜΩ以上, 操作回路: 1 ΜΩ以上

(4)全ての電気結線部のネジがゆるんでいないか再確認してください.

## 5 運転

#### 5.1 始動

(イ)制御箱正面のタンブラスイッチ(ポンプダウン用) (TS2)を「圧縮機入」にし、制御箱正面の「入一切・リセット」 スイッチ(TS1)を「入」にします。すると圧縮機は自動的に始動し正常運転に入ります。

#### 5.2 始動失敗

始動ボタンを押しても電動機が回らないときは通常次のような原因が考えられます。

- (イ)電源が入っていない.
- (四)凝縮器送風機用電磁接触器の接点が入っていない.
- (ハ)冷蔵庫の温度が低すぎてサーモ停止となっている.
- (二)高低圧開閉器 (63D) のリセットをしていない.
- (本)電源電圧の低下(規定電圧-10%以下)


## / 注意

濡れた手で電気部品には触れないでください。またスイッチの操作をしないでください。感電の原因になることがあります。


## 5.3 圧縮機容量制御段階

(1) ERA-P190A - P220A - P300A

## ●圧縮機起動・停止容量パターン



圧縮機起動容量パターン



圧縮機停止容量パターン

## ●起動・停止時電磁弁ON/OFF動作

圧縮機起動・停止時電磁弁開閉動作表

	Α	В	С	D	(E)
	(停止)	33%	33%	67%	100%
2 1 C 1	×		×	X.	×
21C5	×	×	×	0	0
21C6	×	×	×	×	0

注1. 21C1は均圧電磁弁です.

2. 開閉状態:○…開, ×…閉

## 5.4 運転中の点検事項

運転を開始したら下記の事項を点検してください.

#### (1) 圧縮機

吸入ガス圧力・温度、吐出ガス圧力・温度、油圧<油圧=低圧+0.3~0.6MPa>

油面および清浄度および油温<油面=覗き窓の下面から 8/10 以下><油温=35~65℃>

油面で注意すべき点は、液バック運転後やクランク室ヒータが通電されていなかった場合、冷媒が油中に溶け込んで油面が非常に高くなっている場合があります。このような場合は、始動前にクランク室より冷媒を完全に追い出してください。 運転中のクランク室底の温度、ノック音および振動、弁の音響、(電動機)の電圧、電流など、

### (イ) 吸入ガス圧力・温度

- ①吸入ガス圧力は蒸発圧力と概略同一ですが(実際には弁・配管などの抵抗により蒸発圧力よりやや低い),クーラユニットの運転状態によって変化します。吸入ガス圧力の低下は圧縮比を増大させて吐出温度を上昇させ、また体積効率の低下を招き冷凍能力を減少させます。
- ②蒸発圧力は被冷却物と冷却能力のヒートバランスによって決定されます.冷媒の蒸発温度と庫内温度との温度差は蒸発器の大きさに直接関係があり、この温度差を小さくすると蒸発圧力を高く運転することができますが、一方蒸発器は大きくなり、設備費は高くなります.
- ③吸入ガス圧力が異常に低下する原因としては膨張弁の絞りすぎ、あるいは冷媒量の不足が挙げられます.吸入ガスの過熱度は通常 10~15deg 程度にしますが、液バックの可能性のある装置では吐出ガス温度の許す範囲内で大きくとった方が安全です.

#### (四)吐出ガス圧力・温度

- ①圧縮機の吐出圧力(高圧)は凝縮圧力とほぼ一致し(実際には弁・配管などの抵抗により凝縮圧力よりやや高い),主として凝縮器の容量,外気温度などによって変化します.
- ②すなわち凝縮器容量が小さければ圧力は上昇し、大きければ低下します。外気温度の低下により吐出ガス圧力は低下し、逆の場合は上昇します。吐出ガス圧力の上昇は圧縮比を増加させ、吐出温度の上昇・体積効率の低下による冷凍能力の減少・軸動力の増加を招きます。
- ③吐出ガス温度は吸入温度・吸入圧力・凝縮圧力等によって変化します.吐出ガス温度が高くなると冷凍機油を炭化させ, またクランク室の油温を上昇させて油の潤滑性能を低下させます.吐出温度は 130℃以上にならないように運転しなければなりません.

#### (ハ)油面および清浄度

- ①運転中の油面はクランク室のぞき窓の中央レベルまであるのが標準ですが,油面は激しく動いているので,覗き窓から 見える範囲にあれば正常です.
- ②注意すべきは液バック運転した後やクランク室ヒータが通電されていなかった場合,冷媒が油中に溶け込んで油面が非常に高くなっている場合があります。このような場合は、始動前にクランク室ヒータを通電し、完全に油中の冷媒を追い出してください。

## (ニ)クランク室底温度

①運転中クランク室底に手を触れて暖かい程度(25~45°C)ならば正常です。手を触れられない温度(50°C以上)であれば吸入ガスのスーパーヒート過大による吐出温度の上昇によるものと考えられますので、膨張弁を開く、冷媒量追加チャージ等によりスーパーヒートを適正に調整する必要があります。

(参考値:運転中のクランク室底温度最大 60℃以下)

②逆にクランク室底の温度が冷たいとき(右表)は液バックの可能性が大きいので、膨張弁の開度を調整してスーパーヒートを調節してください.

定常状態でのクランク室底温度の下限値[°C]

CT ET	-25	-10	0
30	15	15	20 .
40	15	20	25
50	15	20	25

## (ホ)ノック音

①液冷媒や油が圧縮機に吸入されると液圧縮を起こします。このとき圧縮機は激しいノック音を生じますので直ちに機械 を停止し、吸入弁を閉止してください。

#### (^)弁の音響

①運転中は弁の音響がリズミカルな音であれば正常です。弁の破損があれば音は多少変化しますので、聴音棒にて普段の音を良く聞いて記憶しておいてください。

## (ト)電圧・電流

①電流値を調べ、電動機がオーバーロードになっていないかチェックしてください。電流値は運転条件によって変化しますので標準の値をよく確認しておいてください。

### (2) クーラユニット

冷媒出入口圧力・温度、霜付状況、クーラユニット冷媒出入口温度

### 5.5 運転

正常な運転になると圧縮機は庫内サーモによりコントロールされます.

(4) 本機には停止時のポンプダウン回路を設けています。庫内サーモ(23R)のカットアウトをポンプダウン圧力開閉器(63A)より先に働かせてポンプダウン圧力開閉器(63A)のセット圧力までポンプダウンさせて停止させます。

### 5.6 停止

#### (1)正常停止

- (イ)「ポンプダウン」スイッチ(TS2)を入れるとポンプダウンし機械が停止します.
- (ロ)「入一切」スイッチ(TS1)を「切」にします.
- (ハ)圧縮機は停止し、クランク室と一夕は通電されます.
  - ※機械が停止していても自動発停にて停止している場合がありますので、停止させる場合は「入一切」スイッチ(T S1)を「切」にしてください.
  - ※ポンプダウンは次の始動のとき液圧縮,油のフォーミング(泡立ち)現象による油圧低下を防止することができます。本回路を利用ください。

#### (2) 異常停止

- (イ) 異常ランプが点灯します.
- (ロ)異常の種類
- ①高低圧開閉器(6.3D)高圧側,圧縮機過電流(5.1C)は手動リセットが必要です.リセットしないと再始動できません.
- ②高低圧開閉器(63D)低圧側,巻線サーモ,吐出温サーモ,油圧は自動リセットされます.
- (ハ) 異常の場合は異常原因を取り除きリセット後もう一度運転して各部の温度・圧力を監視してください.

## / 警告

異常時は運転を停止して電源スイッチを切ってください.

異常のまま運転を続けると感電,火災などの原因になります.

### 5.7 運転日誌

製品の機能を常に最良の状態に維持し、十二分に機能を発揮させるためには、それぞれの部品の構成とその機能を知り、正しい取扱と適正な保守および点検を実施する必要があります。

運転日誌は製品の調子を診断し、保守・点検時期の判断資料となりますので、常にデークの記録を心掛けてください. 本書付属のフォームを参考にしてください.

## 5.8 使用範囲

## / 注意

仕様の範囲内で冷凍サイクルを製作してください.

仕様の範囲を逸脱して冷凍サイクルを作ると、破裂,発煙,発火,漏電の原因になることがあります。

本製品の使用範囲は以下の通りです.

	the state of the s										
項目	使用範囲										
冷媒	R404A										
冷凍機油	エステル油 (SE562M)										
蒸発温度	-40℃ ~ -5℃										
凝縮温度	10℃ ~ 59℃										
吐出圧力	0.73MPa ~ 2.69MPa										
吐出ガス温度	140℃以下										
油温度	60℃以下(運転中のクランク室底温度)										
据付条件	屋外設置										
周囲温度	-5°C ~ +40°C  *1										
電源電圧	定格電圧の±10%以内(3相200V 50/60Hz , 220V 60Hz) *2										
電圧不平衡率 相間アンバランス ± 2%以内											

- \*1.周囲温度-5℃以下の寒冷地域では低外気温仕様となります.ご注文の際ご指定下さい.
- \*2. 電源400V級の対応も可能です. (オプション)
- 注:腐食性雰囲気では使用しないでください.

## 6 保護装置セット値一覧

## / 注意

## 保護装置の設定は変更しないでください。

不当に変更されると、製品の破裂、火災等の原因になることがあります。

## 6.1 保護装置および制御機器セット値一覧表

### 機種:ERA-P190A,P220A,P300A

名称	155	<b>-</b>	標準記	<b>设定値</b>	機 能 .			
	•		復帰(IN)	作動(OUT)				
高低圧圧力開閉器	63D	НР	手動	2.73MPa	異常高圧のとき機械停止			
同心エエン例が	030	LP	0.13MPa	0.03MPa	異常低圧のとき機械停止			
圧力開閉器(ポンプダウン)	63.	A	0.15MPa	0.09MPa	圧力降下により機械停止			
油圧開閉器	63	<b>a</b>	0.13MPa	0.08MPa	圧縮機運転中油圧低下30秒継続でユニット異常			
吐出温度サーモ	26C		85°C	140°C	吐出温度が異常上昇したとき機械停止			
巻線保護サーモ(圧縮機)	49	С	88±5°C	, 105±11℃	圧縮機巻線温度が異常上昇したとき機械停止			
巻線保護サーモ(送風機)	49F01	~04	50°C	130°C	送風機巻線温度が異常上昇したとき機械停止			
過電流リレー(圧縮機)	51	С	手動	125%	圧縮機電流値が異常に大きいとき機械停止			
高圧検知容量制御圧力開閉器	PS	6	2.25MPa	2.55MPa	高圧が設定値以上で容量制御運転			
ファン台数制御圧力開閉器	制御圧力開閉器 PS1		1.4MPa	0.8MPa	OFF時 52F0B系統送風機停止			
安全弁(受液器用)	安全弁(受液器用) —		吹き始め圧力	J2.90MPa以上	異常高圧時に冷媒を噴出			
安全弁(圧縮機用)	全弁(圧縮機用) - 및		吹き始め圧力	12.90MPa以上	異常高圧時に冷媒を噴出(ERA-P300Aのみ)			
安全弁(凝縮器用)	弁(凝縮器用) ・ 吹き始め圧			12.90MPa以上	異常高圧時に冷媒を噴出(ERA-P300Aのみ)			

### 6.2 保護装置および制御機器の作動チェック

高圧、ポンプダウン等の保護スイッチや制御機器は工場にて厳密な作業調整を行っていますが、定期的にチェックする必要があります.

次に作動チェックの要領を示しますがチェックに際しては必ずサービス員の指導を受けてください. ただし, 過電流リレー, 巻線保護サーモ, 油圧開閉器についてはテストを行わないでください.

### (イ)高圧圧力開閉器 (63D)

- 高圧側のテストは凝縮器の送風機を停止させ高圧を上昇させて行います。設定値まで高圧が上昇すると機械は停止します、もし設定値をこえても作動しなければ手動で止めて開閉器をチェックしてください。
- 低圧側のテストは負荷を少なくして蒸発圧力を低下させることによりできますが、一般的には吸入弁を絞ることによって低圧圧力を下げてテストします.

## (D) ポンプダウン圧力開閉器 (63A)


• 高圧圧力開閉器の低圧側と同様です.


## 7 保守管理

### 7.1 試運転初期

新設機の場合, 最初の一ヶ月間は特に下記の点に注意してください.

- (1)クランク室油面に注意し適宜冷凍機油を補充してください.
- (2) 試運転5時間後に新油と入れ替えてください.
- (3) さらに1日後,3日後,1週間後,3週間後,1ヶ月後に油の洗浄度をチェックして適宜取り替えてください.
- (4)装置内の異物(ゴミ)を完全に取り除いてください.
- (5) サクションストレーナ
- (イ)運転開始後2時間でサクションストレーナ前後の差圧を測定してください.
- (D) 以後 12 時間後・24 時間後にストレーナを点検し、必要があれば取り替えてください、少なくとも運転開始後1ヶ月間は点検を続けてください。





#### (6)オイルストレーナ

- (イ)油を取り替える際には、クランク室底部のオイルストレーナを洗浄してください。同時にクランク室底部にスケールが 沈殿していればスポンジ等で完全に取り除いてください。
- (11) 新設機については特に冷媒の洩れに注意し、適宜締め付けボルト及び配管接手の増し締めを行ってください。

#### 7.2 運転保守管理の要点

保守管理の要点(ポイント)を下記します. 適切な保守および点検を実施してください.

- (1) 圧縮機および電動機の管理
- (イ)圧力管理(低圧圧力・高圧圧力)
- (ロ) 温度管理(吸入ガス・吐出ガス・モーターフレーム・油温)
- (ハ)冷凍機油の管理
- (二)発停頻度について
- (ホ)運転電流の管理
- (ヘ)クランク室ヒータの管理
- (ト)音響および振動について
- (2)電源の管理
- (イ)電圧の変動
- (ロ) 三相電源のアンバランスについて
- (3) 保安装置の管理
- (イ) 高圧圧力開閉器
- (1) 低圧圧力開閉器
- (ハ)油圧圧力開閉器
- (二)温度開閉器
- (ホ)その他の保安装置(過電流継電器,安全弁等)

- (4)電気系統の管理(端子の緩み・接点の荒れ等)
- (5)冷媒系統の管理(洩れチェック等)

#### 7.3 保守管理の目安

- (1) 高圧圧力: 1.0MPa 以上を確保していることを確認ください.
- (2) 低圧圧力:冷蔵庫内温度より5~15℃低い温度相当の圧力.
- (3)油圧:低圧圧力プラス 0.3~0.6MPa
- (4) 吸入ガス温度:低圧相当飽和温度より10~15℃高いこと
- (5) 吐出ガス温度:60~100℃(最大135℃)
- (6)油温: (クランク室底温度):25~45℃(最大60℃以下)
- (7) クランク室ヒータ:圧縮機停止時クランク室底温度 35~45℃にあること.
- (9) 電気系統: 絶縁抵抗値確認のこと (5MΩ以上) ··················· 1 度/年

#### 7.4 長時間運転休止について

長期にわたって運転を休止する場合は、下記の処置および注意をしてください.

- (1)受液器液出口弁にて装置をポンプダウンし、受液器・凝縮器に冷媒を貯蔵してください.
- (2)ポンプダウンの際,装置内圧力は 0.01MPa(10kPa)以下にしないでください. これは僅かのプラス圧力にすることによって空気が冷媒回路内に侵入するのを防ぐためです.
- (3) ポンプダウン時の液封防止について
- (イ)液ライン電磁弁閉にてポンプダウン実施後、受液器液出口止弁を閉にすると液配管が液封となりますので必ず液電磁弁 開にてポンプダウン実施してください.
- (4) 運転禁止の札を操作盤にかけると共にヒューズを抜いておいてください.

## 7.5 長時間運転休止後の始動について

圧力計・電気関係・ガス洩れチェック等実施し、「試運転前作業」「運転」に従って始動してください。

#### 7.6 一般注意專項

安全装置の作動値は絶対に変更しないでください. 圧縮機による真空引きを禁止します.

#### 7.7 機器の耐用年数および保守点検計画

後述の「耐用年数および経年保守点検計画表」に従って部品の点検および交換を行ってください.

## 8 不具合現象とその対策

問題点	現象確認	原因	対策
高低圧開閉器(高圧側)	外気温度は高くない	風量低下(ファンMOTOR焼損)	風路の抵抗物があれば除去する
が作動している	7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	凝縮器が汚れている	洗浄する
1 11 21 3 4 4		冷媒のオーバーチャージ	冷媒を抜く *
		吐出サービスバルブを全開にしてい	バルブを開く
		性面サービスハルノを生開にしては	
		空気の侵入	 空気混入箇所の調査手直し後再度真空引
			主文武八箇所の嗣直子直し及丹及兵王が
	外気温度が高い	外気温度の高すぎ	負荷を小さくする
		高圧側セットが低すぎる	高圧側セットをチェックし運転条件に
			あった適切なセットにする *
高低圧開閉器(低圧側)		温度調節器のセットが低すぎる	セット値を上げる
が作動している		クーラファンの風量不足	ファン容量を上げる
		冷却器着霜大	除霜タイミングを早める
		膨張弁作動不良	取替 *
		ストレーナの詰まり	洗浄または取替 *
		ガス漏れ	漏れ箇所の調査、手直し後冷媒チャージ*
		冷媒不足	冷媒を補給する *
		低圧側セットが高すぎる	セット値を下げる・*
		液出口止弁の開度不足	弁を開く
		ポンプダウンセット値が低すぎる	セット値を上げる *
油圧開閉器が作動している	油洩れ	油量が少ない	油チャージする
	クランクケーストー	油温が低い状態で始動したためフォーミン	
	1	がを起こし一時油上りした	クランクケースヒータを交換
		オイルフィルターの詰まり	オイルフィルターの清掃
		油圧調整弁の不良	油圧調整弁の取替 *
		オイルポンプ不良	オイルポンプ取替 *
		圧縮機軸受け部の摩耗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	分解,修理 *
吐出ガスサーモが作動		冷媒不足	漏れ箇所チェック、漏れていれば手直し
している	いる		後追加チャージ、漏れがなく不足してい
(-1.11.28-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38			るのであれば補給する。*
(吐出ガス温度が異常 に上昇する)		膨張弁の作動不良あるいは調整不良	膨張弁の調整あるいは取り替え *
		冷媒ストレーナの目詰まり	ストレーナ交換 *
1		吐出弁板破損	分解・修理 *
		高圧圧力が高すぎる	「運転中の点検事項」参照 *
巻線保護サーモが		冷媒不足	漏れテスト・修理・追加チャージ *
作動している		冷媒ストレーナの目詰まり	ストレーナ交換 *
過電流リレーが		電圧が低すぎる	トランスタップを上げる
作動している		膨張弁作動不良	取替 *
冷えが悪い		冷媒が抜けて不足している	漏れテスト・修理・追加チャージ *
		膨張弁作動不良	膨張弁取替 *
		圧縮機不良	分解、修理 *
		容量制御のまま運転している	容量制御回路点検,修理.容量制御電磁 弁不良の場合は電磁弁取替 *
		冷媒回路が詰まっている	「運転中の点検事項」参照 *
		高圧の高すぎ、低圧の低すぎ	前項参照
液バックしている	シリンダヘッドに霜		再調整 *
		膨張弁作動不良	取替 *
L	<u></u>	アンドン  「におい」、「大	[ 사 된 추

<sup>\*</sup>印については、最寄りの三菱電機ビルテクノサービスへご連絡ください.

## 9 付表および付図

## 9.1 耐用年数および経年保守点検計画表

機種:ERA-P190A·P220A·P300A

区分	部位・部品名 .	交換周期						経年	点検	一览	表							記号説明 △点検,▲(オ-パ-ホ-ル)、○部品交換,□潜掃
		目安	1415	2	3	4	5	6_	7	8	9	10	11	12	13	14	15	備考
正新機	1. クランク軸	24000hr		<b>A</b>	•			0		<b>A</b>		<b>A</b>		<u> </u>		<b>A</b>		
	2. ピストン・シリンダライナー	1.6.000hr		<b>A</b>		0		<b>A</b>		<b>○</b>		<b>A</b>		<b>○</b>		<b>A</b>		
	3. 連接棒組立品 (含ピストンピン)	16000hr		<b>A</b>		0		<b>A</b>		<b>○</b>		<b>A</b>		0		<b>A</b>		
	4. リング (E*ストン川)	16000hr		<b>A</b>		<b>O</b>		•		0		<b>A</b>		0		_		
	5. 弁板組立	16000hr		<b>A</b>		<b>○</b>		<b>A</b>		0		<b>A</b>		<b>○</b>		<b>A</b>		
	6. 軸受メタル (含わば )プ組立)	16000hr		<u> </u>		O A		•		<b>○</b>		<b>A</b>		0		•		
	7. パイパス介・チュック弁	16000hr		<u> </u>		<u></u>		•		<b>○</b>	-	<b>A</b>		0		<b>A</b>		
	8. サクションストレーナ	845		_				<u> </u>		0		<u> </u>		<u> </u>		_		<b>運転中の差圧チェックし, 0.05MPa以上であれば</b> 交換
	9. クランクケースヒー <b>タ</b>	84F		_		<u> </u>				0				<b>A</b>		<b>A</b>		
	10. 電磁弁 (容量制御)	84E				_		_		O A				<u> </u>		•		動作検査, 絶縁抵抗検査で異常あれば交換
	11.冷凍機剂	点検時	-	Ŏ A		Ō A		Ō A		Ō A		0		0		0		点検時交換
	12. 電動機	841=										<u> </u>		<b>A</b>		<u> </u>		絶縁抵抗検査で異常があれば交換
凝縮器	本体(枠)	15年												Δ				リペイント他
	電動機	84E		<u> </u>				•				•		<u> </u>	-	•		<b>絶縁抵抗検査で異常があれば交換</b>
	空気熱交換器	15年	_	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Ο	外視検査 1回/年,必要に応じて洗浄(推奨1回/年)
ドライヤ	<b>本体</b>	154E																コアフィルタはO/H時、冷媒回路開放時と 液管サイトグラスをチェックしWETの場合交換
• •	コアフィルタ					8				<u></u>				0	•			
電装品 制御機器	コンタクタ、リレー、タイマー	8석트	Г	Δ		Λ		Δ		0		Δ		Δ		Δ	0	
THE PER PER PER	<del>5</del> >7*	44 =		Δ		<u></u>				0		Δ		<u> </u>		Δ	Ο Δ	
	压力開閉器 (高低压、油压)	84=	Δ		Δ		^	Δ		<u>0</u> 0	Δ	_	Δ	Δ	Δ	Δ	0	
	而度開閉器	84=	Δ		Δ	Δ	 _	Δ	Δ	ō ∆			Δ	Δ	Δ	Δ	- <del> </del>	
	過電流継電器	8年	-	Δ		Δ		Δ		Ō		 		Δ		· Δ	Δ Ο Δ	
	压力計 (商圧, 低圧, 油圧)	8年		Δ	Δ	Δ	Δ	_ <u>=</u> _	Δ	Ō	· 🛆		Δ	Δ	Δ		<u></u>	
その他		8年	† <del>-</del>	_ <u></u>	_=_			Δ		Ō				Δ		Δ	0	·
	電磁弁 (被インジェクション回路用)	8年		Δ		Δ		Δ		<u> </u>	•	Δ		Δ		Δ		2年目毎にメダチェック
	安全并	8年		Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	-0 0 0			Δ		Λ		Δ Ο Δ	T年目毎に点検(動作確認)
	- L-A	154E	-		دے										_=	_=	<u>.</u> ⇔	
	止并	1 3 -1-		Δ		Δ		Δ		Δ		Δ		Δ		Δ		·

<sup>-</sup>特記事項-

<sup>1.1</sup>ニットの運転時間は、年間5000hrとする。
2.使用条件(電源, 庫内温度, 外気温度, 配管長等)は仕様通りとし、使用限界外での運転の場合は上記耐用年数及び保守点検時期は異なる。
3.温度、圧力、その他日常の保守・点検結果を日誌に記録して、ガス漏れ等運転状態をチェックし予防・保全を行う。(詳細はユニットの取扱説明書による。)
4.耐用年数の15年は、減価償却資産耐用年数等に関する省令(建物付属設備冷房、暖房、通風又はボイラ・設備欄)別表第一による。



注意 1. 圧縮機用安全弁・止弁、凝縮器用安全弁・止弁はERA-P300Aにのみ付属。

②空冷凝縮器 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機	
③ 受液器	
<ul> <li>(8) 現地配管用 真空引口 (3/8フレア以上)</li> <li>(5) 冷媒チャージロ</li></ul>	
④ ⑩ ⑯ ⑩ ⑯ ⑩ ⑯ ⑩ ⑩ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ����������	
(注 1) MP	

15

書号	部品名	數量	供給区分	備考	書号	部品名	盤盤	供給区分	
1	圧箱機	1	0		101	高圧圧力計	T	0	HP
2	空冷溢機器	1	0			低圧圧力計	1	0	LP
3	受液路	ī	0		103	油圧圧力計	1	0	OP
4	マフラー	1	0		104	高低圧開開器	T	0	630
5	吐出迎止弁	1	0		105	圧力所開業(*゚ンプダウン)	1	0	6 3 A
6	止井(受液體入口)	1	0			油压网络器	I	0	63Q
7	液出口止井	1	0			压力開開器(負荷制御)	1	0	PS
8	フィルタドライヤ	1	0			圧力所開器(ファン台数)		0	129
9	サクションストレーナ	7	0		201				
10	油チャージ弁	1	0	1/4767		ストレーナ	-	×	
11	安全井 (圧福機)	-	0			サイトグラス	1	0	
1 2	安全井(収機制)	1	0			主液電磁井		×	215
1 3	安全弁(受液制)	1	0		205	止井(現地配管真空引口)	Ξ	×	
14	止井(凝確請安全弁用)	٦	0						
1 5	止井(受液制安全弁用)	1	0						
16	止弁(圧縮機安全弁用)	1	0						
17	止井(吸込配費)	T	0				T		
18	止弁(真空引口)	1	0	3/8747			Г		
19	止弁	ì	0	1/2747					
20	止弁(サービス用)	1	0						
							1		
							1		
							1		
							Г		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-	T		
								1	
		$\overline{}$						1	
		_	<b></b>		t —		<del> </del>	<del> </del>	
		<del> </del>	<del>                                     </del>				<del> </del>	t	
		$\overline{}$	<del>                                     </del>		t		1	t	l
		$\vdash$	<del></del>	l -	<del>                                     </del>		-	<del>                                     </del>	
_		-	<del> </del>	<del> </del>	<del>                                     </del>	<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	<del></del>
لسنسا		Ь.	Ь	<b></b>		L			1

記号
1.供給区分構
○:三菱盆機手配
×:三菱盆機手配外

## 9.3 運転日誌

Γ.			圧紙	機(	電動	幾)		7-	令却是	<u>-</u>	凝約	급器	電重	功機			
時	刻	高圧圧力	低圧圧力	油圧圧力	吐出温度	吸入温度	クランク室底温度	空気入口温度	空気出口温度	空気流量	空気入口温度	空気出口温度	電流	電圧	油面	室温	備考
時	分	MPa	MPa	MPa	ొ	°C	Ç	r	${\mathcal C}$	m³/h	°C	°C	A	٧		C	
						-									0		運転前
															0		
															0		
															0		
				-								,			0		
															0		
									,						0		
															0		
															0		
															0		
												-			0		
															0		
															0		
															0		
															0		
															0		
	要目	運転	時間	(hr)	給	油量(	(1)	冷如	集補3 (kg)	<b>七量</b>	特						日付
	本日										特記事						年月日
	通 算										項						運転者

## 9.4 R404A特性表

## R404A冷媒特性チャート(飽和温度圧力チャート)

	ストリーニノ	-(A4Da)					
温度	飽和圧力 飽和 液	J(MPa) 飽和 ガス					
(°C)							
-45	0.008	0.004					
-44	0.013	0.009					
-43	0.018	0.015					
-42	0.024	0.020					
-41	0.030	0.026					
-40	0.036	0.032					
-39	0.042	0.038					
-38	0.049	0.044					
-37	0.055	0.050					
-36	0.062	0.057					
-35	0.069	0.064					
-34	0.077	0.071					
-33	0.084	0.079					
-32	0.092	0.087					
-31	0.100	0.095					
-30	0.108	0.103					
-29	0.117	0.111					
-28	0.126	0.120					
-27	. 0.135	0.129					
-26	0.145	0.139					
-25	0.154	0.148					
-24	0.165	0.158					
-23	0.175	0.168					
-22	0.186	0.179					
21	0.197	0.190					
-20	0.208	0.201					
-19	0.220	0.212					
-18	0.231	0.224					
-17	0.244	0.236					
-16	0.256	0.249					
-15	0.269	0.262					
-14	0.283	0.275					
-13	0.297	0.288					
-12	0.311	0.302					
-11	0.325	0.317					
-10	0.340	0.331					
9	0.355	0.347					
-8	0.371	0.362					
-7	0.387	0.378					
-6	0.403	0.394					
-5	0.420	0.411					
: -4	0.437	0.428					
-3	0.455	0.446					
-2	0.473	0.464					
-1	0.492	0.482					
0	0.511	0.501					
. 1	0.530	0.520					
2	0.550	0.540					
3	0.571	0.560					
L							

山川及江ノゴノトーフ				
温度	飽和圧力			
(°C)	飽和液	飽和ガス		
4	0.592	0.581		
. 5	0.613	·0.602		
6	0.635	0.624		
7.	0.657	0.646		
8.	0.680	0.669		
. 9	0.704	0.692		
10	0.728	0.716		
11	0.752	0.740		
12	0.777	0.765		
13	0.803	0.791		
14	0.829	0.817		
15	0.855	0.843		
16	0.883	0.870		
17	0.911	0.898		
18	. 0.939	0.926		
19	0.968	0.955		
20	0.997	0.984		
- 21	1.028	1.014		
22	1.058	1.045		
23	1.090	1.076		
24	1.122	1.108		
25	1.154	1.140		
26	1.187	1.174		
27	1.221	1.207		
28	1.256	1.242		
29	1.291	1.277		
30	1.327	1.313		
31 .	1.363	1.349		
32	1.401	1.386		
- 33	1.439	1.424		
34	1.477	1.463		
35	1.517	1.502		
36	1.557	1.542		
37	1.597	1.582		
38	1.639	1.624		
39	1.681	1.666		
40	1.724	1.709		
41	1.768	1.753		
42	1.812	1.797		
43	1.858	1.842		
44	1.904	1.888		
45	1.950	1.935		
45	1.998	1.983		
47	2.046	2.031		
48	2.096	2.080		
49	2.146	2.130		
50	2.197	2.181		
51	2.197	2.233		
52	2.301	2.285		
J2	2.001	2.200		

## (圧力はゲージ圧力)

温度	飽和圧力(MPa)	
(°C)	飽和液	飽和 ガス
53	2.354	2.339
54	2.408	2.393
55	2.463	2.448
56	2.519	2.504
57	2.576	2.561
58	2.634	2.619
59	2.693	2.678
60	2.752	2.738
61	2.813	2.798
62	2.874	2.860
63	2.936	2.922
64	2.999	2.985
65	3.064	3.050

(MPa)         飽和液         飽和方々           0         -46.0         -45.8           0.1         -30.8         -30.2           0.2         -20.5         -19.8           0.3         -12.5         -11.9           0.4         -5.9         -5.3           0.5         -0.2         0.3           0.6         4.8         5.3           0.7         9.2         9.7           0.8         13.3         13.8           0.9         17.1         17.5           1.0         20.5         21.0           1.1         23.8         24.2           1.2         26.9         27.3           1.3         29.7         30.1           1.4         32.5         32.9           1.5         35.1         35.5           1.6         37.6         37.9           1.7         40.0         40.3           1.8         42.3         42.6           1.9         44.5         44.8           2.0         46.6         46.9           2.1         48.7         49.0           2.2         50.6         50.9           2.3	飽和圧力	温度(℃)	
0       -46.0       -45.8         0.1       -30.8       -36.2         0.2       -20.5       -19.8         0.3       -12.5       -11.9         0.4       -5.9       -5.3         0.5       -0.2       0.3         0.6       4.8       5.3         0.7       9.2       9.7         0.8       13.3       13.8         0.9       17.1       17.5         1.0       20.5       21.0         1.1       23.8       24.2         1.2       26.9       27.3         1.3       29.7       30.1         1.4       32.5       32.9         1.5       35.1       35.5         1.6       37.6       37.9         1.7       40.0       40.3         1.8       42.3       42.6         1.9       44.5       44.8         2.0       46.6       46.9         2.1       48.7       49.0         2.2       50.6       50.9         2.3       52.6       52.9         2.4       54.4       54.7         2.5       56.3       56.5      <			
0.1         -30.8         -30.2           0.2         -20.5         -19.8           0.3         -12.5         -11.9           0.4         -5.9         -5.3           0.5         -0.2         0.3           0.6         4.8         5.3           0.7         9.2         9.7           0.8         13.3         13.8           0.9         17.1         17.5           1.0         20.5         21.0           1.1         23.8         24.2           1.2         26.9         27.3           1.3         29.7         30.1           1.4         32.5         32.9           1.5         35.1         35.5           1.6         37.6         37.9           1.7         40.0         40.3           1.8         42.3         42.6           1.9         44.5         44.8           2.0         46.6         46.9           2.1         48.7         49.0           2.2         50.6         50.9           2.3         52.6         52.9           2.4         54.4         54.7           2.5 <td></td> <td></td> <td><del></del></td>			<del></del>
0.2       -20.5       -19.8         0.3       -12.5       -11.9         0.4       -5.9       -5.3         0.5       -0.2       0.3         0.6       4.8       5.3         0.7       9.2       9.7         0.8       13.3       13.8         0.9       17.1       17.5         1.0       20.5       21.0         1.1       23.8       24.2         1.2       26.9       27.3         1.3       29.7       30.1         1.4       32.5       32.9         1.5       35.1       35.5         1.6       37.6       37.9         1.7       40.0       40.3         1.8       42.3       42.6         1.9       44.5       44.8         2.0       46.6       46.9         2.1       48.7       49.0         2.2       50.6       50.9         2.3       52.6       52.9         2.4       54.4       54.7         2.5       56.3       56.5         2.6       58.0       58.3         2.7       59.7       60.0 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<>			
0.3         -12.5         -11.9           0.4         -5.9         -5.3           0.5         -0.2         0.3           0.6         4.8         5.3           0.7         9.2         9.7           0.8         13.3         13.8           0.9         17.1         17.5           1.0         20.5         21.0           1.1         23.8         24.2           1.2         26.9         27.3           1.3         29.7         30.1           1.4         32.5         32.9           1.5         35.1         35.5           1.6         37.6         37.9           1.7         40.0         40.3           1.8         42.3         42.6           1.9         44.5         44.8           2.0         46.6         46.9           2.1         48.7         49.0           2.2         50.6         50.9           2.3         52.6         52.9           2.4         54.4         54.7           2.5         56.3         56.5           2.6         58.0         58.3           2.7			
0.4         -5.9         -5.3           0.5         -0.2         0.3           0.6         4.8         5.3           0.7         9.2         9.7           0.8         13.3         13.8           0.9         17.1         17.5           1.0         20.5         21.0           1.1         23.8         24.2           1.2         26.9         27.3           1.3         29.7         30.1           1.4         32.5         32.9           1.5         35.1         35.5           1.6         37.6         37.9           1.7         40.0         40.3           1.8         42.3         42.6           1.9         44.5         44.8           2.0         46.6         46.9           2.1         48.7         49.0           2.2         50.6         50.9           2.3         52.6         52.9           2.4         54.4         54.7           2.5         56.3         56.5           2.6         58.0         58.3           2.7         59.7         60.0           2.8			
0.5         -0.2         0.3           0.6         4.8         5.3           0.7         9.2         9.7           0.8         13.3         13.8           0.9         17.1         17.5           1.0         20.5         21.0           1.1         23.8         24.2           1.2         26.9         27.3           1.3         29.7         30.1           1.4         32.5         32.9           1.5         35.1         35.5           1.6         37.6         37.9           1.7         40.0         40.3           1.8         42.3         42.6           1.9         44.5         44.8           2.0         46.6         46.9           2.1         48.7         49.0           2.2         50.6         50.9           2.3         52.6         52.9           2.4         54.4         54.7           2.5         56.3         56.5           2.6         58.0         58.3           2.7         59.7         60.0           2.8         61.4         61.6			
0.6         4.8         5.3           0.7         9.2         9.7           0.8         13.3         13.8           0.9         17.1         17.5           1.0         20.5         21.0           1.1         23.8         24.2           1.2         26.9         27.3           1.3         29.7         30.1           1.4         32.5         32.9           1.5         35.1         35.5           1.6         37.6         37.9           1.7         40.0         40.3           1.8         42.3         42.6           1.9         44.5         44.8           2.0         46.6         46.9           2.1         48.7         49.0           2.2         50.6         50.9           2.3         52.6         52.9           2.4         54.4         54.7           2.5         56.3         56.5           2.6         58.0         58.3           2.7         59.7         60.0           2.8         61.4         61.6			
0.7         9.2         9.7           0.8         13.3         13.8           0.9         17.1         17.5           1.0         20.5         21.0           1.1         23.8         24.2           1.2         26.9         27.3           1.3         29.7         30.1           1.4         32.5         32.9           1.5         35.1         35.5           1.6         37.6         37.9           1.7         40.0         40.3           1.8         42.3         42.6           1.9         44.5         44.8           2.0         46.6         46.9           2.1         48.7         49.0           2.2         50.6         50.9           2.3         52.6         52.9           2.4         54.4         54.7           2.5         56.3         56.5           2.6         58.0         58.3           2.7         59.7         60.0           2.8         61.4         61.6		4.8	
0.9         17.1         17.5           1.0         20.5         21.0           1.1         23.8         24.2           1.2         26.9         27.3           1.3         29.7         30.1           1.4         32.5         32.9           1.5         35.1         35.5           1.6         37.6         37.9           1.7         40.0         40.3           1.8         42.3         42.6           1.9         44.5         44.8           2.0         46.6         46.9           2.1         48.7         49.0           2.2         50.6         50.9           2.3         52.6         52.9           2.4         54.4         54.7           2.5         56.3         56.5           2.6         58.0         58.3           2.7         59.7         60.0           2.8         61.4         61.6		9.2	
1.0         20.5         21.0           1.1         23.8         24.2           1.2         26.9         27.3           1.3         29.7         30.1           1.4         32.5         32.9           1.5         35.1         35.5           1.6         37.6         37.9           1.7         40.0         40.3           1.8         42.3         42.6           1.9         44.5         44.8           2.0         46.6         46.9           2.1         48.7         49.0           2.2         50.6         50.9           2.3         52.6         52.9           2.4         54.4         54.7           2.5         56.3         56.5           2.6         58.0         58.3           2.7         59.7         60.0           2.8         61.4         61.6	0.8	13.3	13.8
1.1     23.8     24.2       1.2     26.9     27.3       1.3     29.7     30.1       1.4     32.5     32.9       1.5     35.1     35.5       1.6     37.6     37.9       1.7     40.0     40.3       1.8     42.3     42.6       1.9     44.5     44.8       2.0     46.6     46.9       2.1     48.7     49.0       2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	0.9 .	17.1	17.5
1.2     26.9     27.3       1.3     29.7     30.1       1.4     32.5     32.9       1.5     35.1     35.5       1.6     37.6     37.9       1.7     40.0     40.3       1.8     42.3     42.6       1.9     44.5     44.8       2.0     46.6     46.9       2.1     48.7     49.0       2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	1.0	20.5	21.0
1.3     29.7     30.1       1.4     32.5     32.9       1.5     35.1     35.5       1.6     37.6     37.9       1.7     40.0     40.3       1.8     42.3     42.6       1.9     44.5     44.8       2.0     46.6     46.9       2.1     48.7     49.0       2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	1.1	23.8	24.2
1.4     32.5     32.9       1.5     35.1     35.5       1.6     37.6     37.9       1.7     40.0     40.3       1.8     42.3     42.6       1.9     44.5     44.8       2.0     46.6     46.9       2.1     48.7     49.0       2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	1.2	26.9	27.3
1.5     35.1     35.5       1.6     37.6     37.9       1.7     40.0     40.3       1.8     42.3     42.6       1.9     44.5     44.8       2.0     46.6     46.9       2.1     48.7     49.0       2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	1.3	29.7	30.1
1.6     37.6     37.9       1.7     40.0     40.3       1.8     42.3     42.6       1.9     44.5     44.8       2.0     46.6     46.9       2.1     48.7     49.0       2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	1.4	32.5	32.9
1.6     37.6     37.9       1.7     40.0     40.3       1.8     42.3     42.6       1.9     44.5     44.8       2.0     46.6     46.9       2.1     48.7     49.0       2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	1.5	35.1	35.5
1.8     42.3     42.6       1.9     44.5     44.8       2.0     46.6     46.9       2.1     48.7     49.0       2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	1.6	37.6	37.9
1.9     44.5     44.8       2.0     46.6     46.9       2.1     48.7     49.0       2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	1.7	40.0	40.3
2.0     46.6     46.9       2.1     48.7     49.0       2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	1.8	42.3	42.6
2.1     48.7     49.0       2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	1.9	44.5	44.8
2.2     50.6     50.9       2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	2.0	46.6	46.9
2.3     52.6     52.9       2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	2.1	48.7	49.0 `
2.4     54.4     54.7       2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	2.2	50.6	50.9
2.5     56.3     56.5       2.6     58.0     58.3       2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	2.3	52.6	52.9
2.5 56.3 56.5 2.6 58.0 58.3 2.7 59.7 60.0 2.8 61.4 61.6	2.4	54.4	54.7
2.7     59.7     60.0       2.8     61.4     61.6	2.5	56.3	56.5
2.8 61.4 61.6	2.6	58.0	58.3
2.8 61.4 61.6	2.7	59.7	60.0
29 630 633			
L.O   00.0   00.0	2.9	63.0	63.3
3.0 64.6 64.9			64.9

## 10.保証期間終了後のサービスについて

三菱電機(株)の冷熱住設機器のアフターサービスについては、下記の三菱電機ビルテクノ サービス(株)各事業所にご連絡願います。

■修理窓口 電話受付:365日24時間

2003年10月1日現在

## 三菱電機ビルテクノサービス株式会社

	北海道地区	東関東地区	中国地区
札幌、苫	小牧地区		広島県,岡山県,鳥取県,島根県,山口県
	熱サービスコールセンター	東関東冷熱サービスコールセンター	中国冷熱サービスコールセンター
	〒003-0026 札幌市白石区本道 20丁日南4-2	〒260-8611 千葉市中央区栄町36-10	〒733-0035 広島市西区南観音8-14-21
	☎ 011(862)1180 FAX 011(862)9497	(住友商事千葉ビル内)	(中国資材センター内)
旭川	〒070-0034 旭川市4条通9-1703	2 047(431)1194 FAX 043(224)8290	☎ 082(291)1194 FAX 082(503)2417
	(旭川北洋ビル6階)	茨城 〒300-0045 土浦市文京町5-4 (阿部ビル2階)	·
	<b>25</b> 0166(25)1800	<b>3</b> 0298(24)1880	四国地区
函館	〒040-0001 函館市五稜郭町1-14		香川県,愛媛県,高知県,徳島県
	(住友生命五稜郭ビル6階)	関越地区	四国冷熱サービスコールセンター
	<b>25</b> 0138(51)8699	埼玉県,群馬県,栃木県,長野県,新潟県	〒760-0017 高松市番町 1-6-1
带広	〒080-0012 帯広市西2条南9-1(ホシビル5階)	関越冷熱サービスコールセンター	(住友生命高松ビル13階)
	<b>3</b> 0155(24)1669	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2	☎ 087(811)0007 FAX 087(811)1606
釧路	〒085-0015 釧路市北大通8	(明治生命さいたま新都心ビル内)	
	(釧路道銀ビル4階)	☎ 048(650)1194 FAX 048(600)4328	九州地区
	<b>25</b> 0154(22)8184		福岡県,佐賀県
北見	〒090-0024 北見市北4条東1-11	東京地区	九州冷熱サービスコールセンター
	(双進ビル4階)	東京都,山梨県	〒812-0042 福岡市博多区豊1-9-71
	<b>5</b> 0157(22)0304	東京冷熱サービスコールセンター	<b>7</b> 092(471)1194 FAX 092(474)8298
	·	〒116-0002 荒川区荒川 7-19-1	北九州 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1
	東北地区	(システムプラザB館)	(アジア太平洋インポートマート内)
宮城県		☎ 03(3803)1194 FAX 03(3803)5290	<b>23</b> 093(551)2937
東北冷熱	<b>\$サービスコールセンター</b>	14-d-11114 —	久留米 〒830-0017 久留米市日吉町16-18
	〒980-0804 仙台市青葉区大町1-1-30	神奈川地区	(久留米センタービル内)
	(新仙台ビル3階)	神奈川県,東京都町田市,静岡県東部 (富士川以東)	<b>☎</b> 0942(34)6730
·	8 022(224)1330 FAX 022(224)1343	横浜冷熱サービスコールセンター	長崎 〒850-0033 長崎市万才町3-5
青森	〒030-0861 青森市長島2-10-4	〒221-0801 横浜市神奈川区神大寺 3-33-12	(朝日生命長崎ビル7階)
	(ヤマウビル5階)	<b>2</b> 045(681)1194 FAX 045(311)8204	<b>☎</b> 095(826)8301
	<b>☎</b> 017(722)7718	+ 10 May 127	佐世保 〒857-0863 佐世保市三浦町2-8
八戸	〒031-0086 八戸市八日町36(第一ビル5階)	中部地区	(佐世保明治生命会館6階)
ettr (201	☎ 017(845)7289 ■020 0024   於四本英國,2 < / 常井会統<(別本)	愛知県,岐阜県,三重県,静岡県西部(富士川以西)	<b>☼</b> 0956(24)7718
盛岡	〒020-0024 盛岡市菜園1-3-6 (農林会館6階)	中部冷熱サービスコールセンター	熊本 〒860-0806 熊本市花畑町9-24
山形	2 019(653)3732 〒990-0043 山形市本町2-4-3 (本町ビル4階)	〒454-0853 名古屋市中川区玉船町 2-1-3	(住友生命熊本ビル2階)
шль	7 990-0043 山形市本町 2-4-3 (本町 こ ル4 曜) 2-8 023(642)0359	<b>2</b> 052(651)1194 FAX 052(651)1193	<b>2</b> 096(356)6231
秋田	〒010-0001 秋田市中通2-3-8	北陸地区	大分 〒870-0035 大分市中央町1-1-5
れ四	(アトリオンビル8階)	石川県,富山県、福井県	(大分第一生命ビル3階)
	で 018(836)7880	北陸冷熱サービスコールセンター	☎ 097(537)7191 宮崎 〒880-0812 宮崎市高千穂通2-5-32
郡山	〒963-8002 郡山市駅前2-11-1	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	名啊 1880-0812 名啊旧商士徳理2-3-32 (日本生命宮崎駅前ビル9階)
DP LLL	(ビッグアイ19階)	で 076(224)1194 FAX 076(233)6205	(日本生命呂崎弘制 こル列音) ☎ 0985(23)3883
	25 024(922)8959	D 0/0(224)1194 FAX 0/0(233)0203	<b>☆ 0985(23)3883</b> - 鹿児鳥 〒892-0842 鹿児鳥市東千石町1-38
福島	〒960-8031 福島市大町7-11		(雇児島商工会議所ビル)
(us <i>par</i> )	(明治生命福島ビル4階)	関西地区	(脱沼局)商工芸蔵が(こル) <b>君</b> 099(226)1912
	8 024(523)2636	大阪府,京都府,滋賀県,奈良県,和歌山県,兵庫県	沖縄 〒900-0015 那覇市久茂地1-3-1
いわき	〒970-8026 いわき市平大町7-2	大阪冷熱サービスコールセンター	(久茂地セントラルビル)
. 420	(明治生命いわきビル3階)	〒532-0005 大阪市淀川区三国本町 1-3-4	(大反地センドラルビル) 27 098(866)1175
	<b>3</b> 024(624)2120	25 06(6391)8531 FAX 06(6391)8545	070(000)1173
	an item Novemb	- 00(0391)00 371 1 TVV 00(0381)0343	

## ■ご相談窓口

三菱電機冷熱相談センター

(月~金曜日 9:00~12:00, 13:00~19:00, 祝祭日を除く) (フリーボイス) 0037-80-2224 通常電話 (携帯電話対応) 073-427-2224

FAX (365日·24時間受付)

(フリーボイス) 0037-80-2229 (通常FAX)

073-428-2229

〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

# お問い合わせ先一覧(2004年10月更新)

三菱電機住環境システムス株式会社 北海道社	(011)893-1342
三菱電機住環境システムズ株式会社東北社	(022) 231-2785
三菱電機住環境システムス株式会社 東京社	(03) 3847-4337 (03) 3847-4338 (03) 3847-4339
三菱電機住環境システムズ株式会社 中部社	(052) 725-2045
三菱電機住環境システムズ株式会社 中部社 北陸営業	本部 (076) 252-9935
三菱電機住環境システムズ株式会社 関西社パッケージエアコン/ロスナイ/空調用チリングユニット低温機器/産業用チリングユニット	(06) 6310-5060 (06) 6310-5061
三菱電機住環境システムズ株式会社 中四国社	(082) 278-7001
三菱電機住環境システムズ株式会社 中四国社 四国営	業本部 (087)879-1066
三菱電機住環境システムズ株式会社 九州社	(092) 571-7014
沖縄三菱電機販売株式会社	(098)898-1111

三菱電機 一体空冷式 単段コンデンシングユニット

## ERA-P 形

## 取扱説明書



この製品を製造している 三菱電機(株)冷熱システム 製作所長崎工場は、品質保 証に関する ISO(国際標準 化機構) 9001 の取得工場 です。



この製品を製造している 三菱電機 (株) 冷熱システム 製作所長崎工場は、環境 マネジメントシステム規格 (ISO14001) の取得工場 です。

受線証券号EC97J1159

登録証番号FM33568

## 設計サポートStation

三菱電機 冷熱・換気・照明設備機器の情報サービスホームページ

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/sss/

## 菱電機冷熱相談センタ

0037-80-2224 (フリーダイアル) / 073-427-2224

FAX(365日·24時間受付) 0037(80)2229(フリーダイアル)・073(428)2229(通常FAX)

# 三菱電機株式会社 〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷517-7

お問い合わせは下記へどうぞ

冷熱システム事業部首都圏冷熱営業部... .〒108-0074 東京都港区高輪3-26-33(秀和品川ビル).......(03)5798-2160 ・北海道地区担当 (株)三菱電機ラ ·谷地東2-1-11......(011)893-1342 2004年10月より、 ·東北地区担当 (株) 三菱電機ラ 日の出町2-2-33.....(022)231-2785 • 中部地区担当 問い合わせ先電話番号が変わりました。 (株)三菱電機ラ ・北陸地区担当 新しい番号は別添シートをご覧ください。 (株)三菱電機ラ ......(076)252-9935 ・中国・四国地区担当 (株) 三菱電機ラ 九州地区担当 .... 〒816-0088 福岡市博多区板付4-6-35...... (株) 三菱電機ライフファシリティーズ九州社内。 冷熱システム事業部関西冷熱事業部.. 〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 (新朝日ビル) ......(06)6221-5701